

V souladu s normami DIN 18 356 a DIN 18 367 je čištění a péče o podlahy z přírodního materiálu velice důležité. Výrobek Pallmann – Finish Care byl vyvinut speciálně na údržbu lakovaných dřevěných podlah. Používejte i vy tento výrobek a budete mít radost z vaší podlahy!

Vrstva laku slouží k ochraně parketových a dřevěných podlah, přitom je důležité, aby lakování bylo nejenom odborně provedeno, ale zároveň je nutno udržovat optimální klima prostředí a dodržovat pravidelné intervaly čištění a ošetřování.

● Čištění

Používejte výhradně čistících prostředků, které jsou určeny na lakované dřevěné podlahy. Mastné a vápenné skvrny, stopy po podrážkách a jiné znečištění (nečistoty ve vodě nerozpustné) můžeme snadno odstranit pomocí výrobků:

- Pallmann – CLEAN REMOVER

● Pro lakované korkové podlahy

Tento návod platí stejně pro lakované podlahoviny z korku podle DIN 18 365, které mohou být případně ošetřovány i výrobkem Pallmann – **Korkpflege** (pozn. výrobek není ve standardní nabídce).

● Pro snížení kluznosti podlah doporučujeme používání – Pallmann FINISH CARE STOP

Výrobek Finish Care Stop byl speciálně vyvinut pro **sportovní haly, tělocvičny**, domovy důchodců a mateřské školky. Jeho použitím se snižuje kluznost podlah a zvyšuje bezpečnost pohybu. Součinitel smykového tření odpovídá normě DIN 18 032 pro sportovní podlahoviny.

Pro ošetřování a čištění větších ploch (např. tělocvičny) doporučujeme pracovat s 2 nádobami (1 nádobu na ošetřovací/čistící prostředek smíchaný s čistou vodou a 1 nádobu s čistou vodou na vyždímání).

Správně nastavené klima v místnostech slouží nejenom vašemu zdraví a pohodě, ale zároveň prospívá vašim dřevěným podlahám. Dřevo patří

mezi přírodní materiály, které reagují na změnu vlhkosti vzduchu, přičemž buď vlhkost ze vzduchu přijímá, nebo ji naopak do vzduchu vydává. Změnou vlhkosti dřevo buď bobtná nebo se smršťuje, čímž může docházet ke vzniku spár v dřevěné podlaze. Z tohoto důvodu doporučujeme dodržovat optimální podmínky, které představují teplotu místnosti v rozmezí 18° až 24 °C a relativní vlhkost vzduchu 50 – 60 %.

Dobrym pomocníkem pro kontrolu ovzduší je používání vlhkoměru.

Nepřebíráme záruku za provedené práce. V případě pochybností provedte vlastní zkoušky.

Tento návod pro čištění a ošetřování platí pro všechny parketové a dřevěné podlahy podle DIN 18 356 „Parketové práce“ a DIN 18 367 „Práce s dřevěnou dlažbou“, které jsou opatřeny laky Pallmann a ošetřovány čistícími a ošetřovacími prostředky Pallmann.

Pozor: pojezdová kolečka a třecí dotykové plochy musí odpovídat normě DIN EN 12 529 (z umělé hmoty nebo plsti). Kovový nábytek a předměty musí být opatřeny ochranou podložkou.

Dbejte prosím instrukcí výrobce podlahovin a návodů uvedených k čistícím a ošetřovacím prostředkům. Za provedené práce neručíme.

ČSN EN 13 442, ČSN EN 13 488 a ČSN EN 12 529

Tento návod byl zpracován v srpnu 2005 a ruší platnost předchozích výtisků.

Tento výtisk má číslo 08.05/Ka/CZ/Ko/PD

Váš dodavatel parketařských prací:



Návod na ošetřování lakovaných dřevěných podlah

Dobré rady pro správnou péči o dřevěné podlahy



Pallmann | A Brand of Uzin Utz Group
Uzin s. r. o. | Českomoravská 12a | CZ - 190 00 Praha 9
Telefon 283 083 314 | Telefax 283 083 419
E-Mail info@uzin.cz | www.uzin.cz | www.pallmann.cz

Pallmann®
gets to the point.

Návod jak pečovat o dřevěné podlahy

V případě, že jste se rozhodli pro parketovou podlahu nebo obecně podlahu ze dřeva, která je povrchově opatřena některým z laků Pallmann, přečtěte si prosím pozorně následující informace.

Nově lakované dřevěné podlahy lze plně zatížit teprve tehdy, je-li parketový lak dokonale vytvrzen. Platí obecné pravidlo, že čím déle v prvních dnech po lakování podlahu šetříme a zbytečně nezatěžujeme, tím lepší máme předpoklad pro její delší životnost. Plné zatížení podlahy, např. nastěhování nábytku, je možno teprve tehdy, je-li dosaženo úplného technologického vytvrzení laku. Nově nalakované podlahy nesmí být v průběhu schnutí laku zakrývány umělohmotnými textilními podlahovinami (např. koberec) nebo fóliemi (např. krycí fólie).

Teprve po dosažení konečného vytvrzení laku, které je vždy závislé na druhu použitého parketového laku, můžeme začít s první nebo tzv. běžnou pravidelnou údržbou. Lakovanou podlahu vytíráme mopem, čistíme smetákem nebo vysáváme vysavačem. Nepatrné šlápoty a přilnuté nečistoty odstraníme dobře vyždímaným hadrem. Silné znečištění, jakými jsou např. šmouhy po podrážkách nebo mastné skvrny, odstraníme podle stupně znečištění buď výrobkem Clean Remover nebo Clean Strong. V žádném případě nepoužíváme drátěnky nebo jiné agresivní čisticí prostředky, ani utěrky či hadry, které obsahují mikrovlákna!

1. První ošetření – Pallmann FINISH CARE

Tímto výrobkem doporučujeme na nově nalakované podlaze provést úvodní, tzv. první ošetření. Nově nalakovaná podlaha musí většinou snášet zvýšené zatížení, které je dáno nastěhováním nábytku a vůbec „zabydlením“ dané místnosti. Toto první ošetření podlahy má za cíl zabezpečit optimální ochranu nalakované podlahy.

Je vhodný např. pro povrchovou péči:

- parketových a dřevěných podlah
- podlah z vícevrstvých parket (dříve Fertiparkett), které byly po pokládce základně očištěny a možnost jejich ošetřování byla předběžně odzkoušena

Zpracování:

1. První ošetření může být provedeno teprve po úplném chemickém vytvrzení laku (ca. 7 – 21 dní). Informujte se u parketařské firmy, která prováděla lakování, jak dlouhá je tato doba, nebo dbejte instrukcí, které jsou uvedeny v návodech od výrobce laku.
2. Z podlahy odstraníme mechanické nečistoty a prach (mopem, smetákem nebo vysavačem).
3. Nádobu s výrobkem Pallman Finish Care necháme před upotřebením aklimatizovat na teplotu místnosti a dobře protřepeme.

4. Na podlahu nanese např. vytíracím mopem rovnoměrně tenkou vrstvu (ca. 10 ml/m²) **neředěného** ošetřovacího prostředku. Prostředek nanášíme v jednom směru (doporučujeme po směru parket). Není nutné přešetření!
5. Po zaschnutí (ca. 1 hod.) může být ošetřená plocha okamžitě zatížena.
6. První ošetření je nutno opakovat vždy po provedeném základním čištění výrobkem Clean Strong.

Spotřeba: ca 7 – 10 ml/m² (v neředěném stavu, tj. 1l na ca. 75 – 100 m²)

2. Běžné ošetření – Pallmann FINISH CARE

Tuto běžnou údržbu považujte jako nutnou péči o vaše dřevěné podlahy! Dovolte nám malý přírůstek: jako vy si každý den myjete ruce mýdlem, potom si ošetříte pokožku krémem na ruce, čímž získáte ruce čisté, hebké a nepopraskané – prostě hezké a zdravé ruce. A stejně je tomu tak s lakovanou podlahou. Jen průběžné ošetřování vám zaručí „zdravou“ a krásnou podlahu. Výrobkem Finish Care lakovanou podlahu nejenom ošetřujete, ale i chráníte!

Je vhodný např. na běžnou povrchovou péči:

- lakovaných parketových, dřevěných a korkových podlah, linolea, PVC, vícevrstvých parket (dříve Fertiparkett), podlah z přírodního a umělého kamene (u mramoru, terakoty a přírodního kamene s otevřenými póry proveďte předběžnou zkoušku).

Zpracování:

1. Běžné ošetřování může být prováděno teprve po úplném vytvrzení laku (ca. 7 – 21 dní). Informujte se u parketařské firmy, která prováděla lakování, jak dlouhá je tato doba, nebo dbejte instrukcí, které jsou uvedeny v návodech od výrobce laku.
2. Z podlahy odstraníme mechanické nečistoty a prach (mopem, smetákem nebo vysavačem).
3. Nádobu před upotřebením necháme aklimatizovat na teplotu místnosti a dobře protřepeme.
4. Ca. 100 – 250 ml prostředku Finish Care zředíme s 10 litry čisté vody a roztok nanese v tenké vrstvě buď jemným hadrem nebo vytíracím mopem.
5. Po zaschnutí můžeme plochu okamžitě zatížit.
6. Toto běžné ošetřování je nutno pravidelně opakovat v závislosti na zatížení lakované podlahy (viz. tabulka).

Spotřeba: ca. 100 – 250 ml na 10 litrů vody

3. Běžné čištění – Pallmann CLEAN

Je určen pro pravidelné čištění. Používání výrobku Pallmann Clean je závislé na intervalech ošetřování podle tabulky. Přesné dávkování je uvedeno na etiketě výrobku (Clean).

Spotřeba: ca. 100 – 200 ml na 10 litrů vody

4. Základní čištění – Pallmann CLEAN STRONG

Při správné údržbě se na povrchu laku vytváří vrstvička ošetřovacího prostředku v podobě tenkého filmu. Tento film chrání parketový lak. Postupem času se však tyto vrstvičky vzhledem k opakovanému ošetřování navrstvují, film zesiluje a může způsobit nežádoucí lesk podlahy nebo se na podlaze mohou objevit „vychozené cestičky“. V takovém případě přichází na řadu použití dalšího výrobku Pallmann, a to základní čisticí emulze Clean Strong. Po aplikaci tohoto prostředku provedeme výše uvedené první ošetření, kterým vytvoříme nový ochranný film na lakované podlaze.

Přesné dávkování je uvedeno na etiketě výrobku (Clean Strong).

Nalakováním parketových nebo dřevěných podlah získáváme jejich nejvyšší možnou ochranu. Každý parketový lak se však zároveň neustálým a různě intenzivním zatížením postupně opotřebovává. Správným a pravidelným ošetřováním můžeme následky zatížení výrazně eliminovat.

Tabulka intervalů čištění a ošetřování podle stupně znečištění:

Stupeň znečištění	Prostory např.	Běžné čištění	Běžné ošetření	Základní čištění
mírný	obytné místnosti ložnice	provádět podle vlastního uvážení dle stupně znečištění	ca. každých 6 – 8 týdnů	ca. každých 12 měsíců
střední až silný	schodiště kanceláře chodby		ca. každé 2 – 4 týdny	ca. každých 6 měsíců
velmi silný	restaurace školy obchody		ca. každých 8 – 12 dní	ca. každých 1 – 3 měsíce

Běžné čištění a běžné ošetřování doporučujeme střídat ca. v poměru 2:1